

Таблица 3 - типові схеми головних кіл камер серії КСО-305

Схеми головних кіл							
№ схеми	03	04	05	06	08	09	Резерв
Камера	3 вимикачем навантаження						Резерв
Схеми головних кіл							
№ схеми	01	02	07	10	11	14А	14Л 14П
Камера	Камери з роз'єднувачем та трансформатором напруги						
Схеми головних кіл							
№ схеми	12В	12ВМ	12ВМ	13В	13ВМ	13ВМ	Резерв
Камера	3 вакуумним вимикачем						Резерв
Схеми головних кіл							
№ схеми	14В	14В	14В	14В	17В	18В	19В
Камера	3 вакуумним вимикачем						